

成品尺寸:100*212mm

Shark


DuoClean双刷头吸尘器
快速使用指南
QUICK START GUIDE
S2/S3/S6/S7/S9




内含部件

WHAT'S INSIDE


注意:配件因型号不同而有差别,详见使用说明书中的“型号配置表”。




主机




电池




MultiFLEX折叠臂




二合一除尘毛刷




双刷头电动地刷




电动床吸




折叠吹塑扁吸




缝隙清洁吸




抗过敏毛刷




二合一缝隙清洁吸



双电池/单电池充电座




充电器



刷头清洁工具

安装

ASSEMBLY



使用

HOW TO USE


Smart Response智能控制

地面模式


- 地毯模式
用于深层清洁地毯污垢。
- 地板模式
用于清洁地板、地砖等,也可清洁小型地垫。

吸力模式


- 低档模式
适用于日常清洁。
- 高档模式
适用于严重污垢。



MultiFLEX折叠臂




自由伸展

更加轻易达到家具底部。按下  折叠按钮, 调整折叠角度, 即可轻松打扫家具底部。

折叠按钮

随处收纳

收纳时, 按住  折叠按钮, 然后轻轻向前折叠, 直至其锁定 (过程中可以利用把手)。

再次使用吸尘器时, 只需按住  折叠按钮, 同时将手持吸尘器抬起即可。当吸尘器达到完全直立状态时, 折叠臂将会自动固定。

折叠按钮



提手



Lithium-Ion锂电池

使用中



80-100%



30-80%



10-30%



低于5%



0%

充电中



20-50%



50-80%




50-90%



100%


注意：电池充满电需4小时左右




电池指示灯

注意：电池出厂时有少量余电。第一次使用前请将电池充满电，使用至电量完全用尽，再进行下一次充电。

多种充电方式




吸尘器内



吸尘器外



充电座



轻松安装或取出电池

将您的电池滑动推进至手持吸尘器的后端。

按电池释放键，取出电池。

更多资讯请登录官方网站
www.sharkclean.com.cn
请在使用前仔细阅读使用说明书